

# Ручной сканер штриховых кодов BurstScan



Инструкция по эксплуатации

© 2009-2013 ООО «Видящие машины»

Версия документации:	2.0
Номер сборки:	24
Дата сборки:	18.06.13

# Оглавление

Введение	4
Сокращения	4
Термины	4
Технические характеристики	5
Конструкция	5
Подключение сканера	6
Режимы считывания штрих-кодов	7
Настройка сканера	7
Обновление прошивки в сканере	9
Получение изображений из сканера	9
Эмуляция клавиатурного сканера	10
Приложение 1. Проблемы и методы их устранения	11
Приложение 2. Идентификатор символики	12
Приложение 3. Расстояния считывания штриховых кодов	13
Приложение 4. Кабели для подключения сканера	14
Приложение 5. Интерфейсные команды	16

## Введение

В данном документе описывается сканер штриховых кодов BurstScan. Сканер предназначен для чтения линейных (EAN-13, Code 39, Code 128, ...), гибридных (PDF417, ...) и двумерных (Aztec Code, Data Matrix, ...) штриховых символик с любой поверхности. Он может быть использован как в ручном, так и в стационарном режимах работы. Также имеется возможность получать из сканера изображение.

#### Сокращения

В документе используются следующие сокращения:

ШК	Штрих-код, штриховой код.
ПК	Персональный компьютер.
ПО	Программное обеспечение.
БП	Блок питания.

#### Термины

Штрихорой кол (лицейший)	Код, представляющий знаки с помощью наборов парал-		
штриховой код (липейный)	лельных штрихов различной толщины и шага.		
Процирка	Программный код для распознавания штриховых		
прошивка	кодов.		
Символика штрихового	Стандартные средства представления данных в форме		
кода	штрихового кода.		
	Сочетание знаков символа и обязательных атрибутов,		
Символ штрихового кода	присущих конкретной символике штрихового кода, которые в		
	совокупности составляют целостный объект сканирования.		
	Комбинация элементов символа штрихового кода, соот-		
Знак символа	ветствующая промежуточному уровню кодирования между		
штрихового кода	исходными данными и графическим кодированием в символе.		
Элемент символа	Отдельный штрих или пробел в символе штрихового		
штрихового кода	кода.		
Покодор	Процедура, преобразующая комбинации элементов сим-		
Декодер	вола штрихового кода в знаки данных.		
	Последовательность знаков КОИ-7, которая формирует-		
Unaugudayaman ayanagunay	ся декодером, располагается перед декодированными данны-		
идентификатор символики	ми, передаваемыми декодером, и однозначно идентифицирует		
	символику, кодирующую данные.		
	Знак символа штрихового кода, рассчитанный исходя из		
	значений других знаков символа в символе штрихового кода в		
Контрольный знак	соответствии с алгоритмом, определённым в спецификации		
	символики и используемым для проверки правильности по-		
	строения и считывания этого штрихового кода.		
Профика	Последовательность знаков, которая располагается пе-		
префике	ред декодированными данными, передаваемыми декодером.		
Cubburg	Последовательность знаков, которая располагается по-		
Суффикс	сле декодированных данных, передаваемых декодером.		

## Технические характеристики

Параметры	BurstScan II	BurstScan HD	
Интерфейсы	USB, RS232		
	Одномерные: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Inter-		
	leaved 2 of 5, Code 39, Code	e 93, Code 128, Pharmacode	
Поддерживаемые штриховые	Гибридные: PDF4	117, MicroPDF417	
Символики	Двумерные: Aztec Code,	Aztec Runes, Data Matrix,	
	QR Code, Mi	icro QR Code	
Распознавание текста	поддерж	кивается	
Разрешение сенсора	640 x 484 1280 x 1024		
VETTLOG2002	гор. – 32°	гор. – 45°	
улы обзора	верт. – 24° верт. – 36°		
Минимальная контрастность ШК	10%		
Минимальная ширина элемента ШК	0,12 мм 0,085 мм		
Расстояние считывания	Зависит от размера элементов ШК, см. Приложение 3		
	Подсветка – холодный белый		
Спектральный состав излучения	Прицельные светодиоды – красный (642 нм)		
Напряжение питания	от 6,5 до 24 В		
Потребляемая мощность	от 0.72 до 2 Вт	от 0.72 до 4,5 Вт	
Рабочая температура	от -5 до +50°С		
Рабочая влажность (без конденсата)	от 10 до 90%		
Класс защиты (IP)	54		
Размеры	149 х 145 х 72 мм		
Bec	180 г	185 г	

# Конструкция



#### Рис. 1 Внешний вид сканера

- 1. Считывающее окно;
- 2. Курок;
- 3. Индикатор считывания ШК;
- 4. Корпус;
- 5. Разъём;
- 6. Кабель;



Рис. 2 Считывающее окно сканера

- 7. Объектив;
- 8. Прицельные светодиоды;
- 9. Светодиоды подсветки.

#### Подключение сканера



Рис. 3 Схема подключения сканера

Для подключения сканера к компьютеру:

- 1. Подключите интерфейсный кабель сканера к СОМ-, USB-порту компьютера;
- 2. Подключите кабель от БП к разъёму сканера;
- 3. Включите блок питания в сеть.

При первом подключении USB-сканера к компьютеру потребуется установить драйвер виртуального COM-порта. Драйвер расположен в папке «drivers\Virtual COM-port (VCP) for USB-devices» на поставляемом с устройством диске.

Для работы со сканером необходимо установить следующие параметры COMсоединения:

Скорость (бит/сек.)	2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200
Биты данных	8
Чётность	нет
Стоповые биты	1
Управление потоком	нет

#### Режимы считывания штрих-кодов

Работа со сканером возможна в трёх режимах: ручном, стационарном и конвейерном. Перевести сканер из режима в режим можно изменяя настройки «Стационарный режим», «Подсветка», «Прицельные светодиоды» (см. табл. «Режимы считывания ШК» и раздел «Настройка сканера»).

Режимы считывания ШК			
	Значение настроек		
Наименование	Стационар-	Подсветка	Прицельные
	ный режим		светодиоды
Ручной	Выключен	-	-
Стационарный	Включен	-	-
Voupořopu tř	Brittonou	Всегда	Всегда вы-
конвсисрный	DAIROACH	включена	ключены

В ручном режиме считывание ШК инициируется нажатием на курок. Действия, необходимые для чтения ШК:

- 1. Направьте сканер на ШК;
- 2. Нажмите на курок;
- 3. Если сканер не читает ШК, то:
  - скорректируйте направление сканера на ШК при помощи прицельных светодиодов;
  - измените расстояние между сканером и ШК (для крупных ШК увеличить, для небольших уменьшить, см. Приложение 2.

В *стационарном режиме* активация алгоритмов чтения ШК происходит при детекции движения в поле зрения сканера. До момента детектирования движения сканер находится в режиме малого энергопотребления. Действия, необходимые для чтения ШК:

- 1. Внесите ШК в поле зрения сканера;
- 2. Если сканер не читает ШК, то смотрите действия в аналогичной ситуации для ручного режима.

В конвейерном режиме алгоритмы считывания ШК работают постоянно, осуществляя попытки распознавания ШК в поле зрения сканера. Режим характеризуется максимальной скоростью распознавания, но при этом повышенным энергопотреблением. В данном режиме имеет эффект настройка «Таймаут повторного декодирования». Действия, необходимые для чтения ШК аналогичны действиям в стационарном режиме.

## Настройка сканера

Поведение сканера определяется его настройками. При необходимости, их можно изменить либо через настроечные ШК, либо через настроечную программу.

Настроечные ШК и инструкции по их применению приведены в документе «Штриховые коды настройки сканера».

Настроечная программа называется ScanCfg. После запуска программы появится её основное окно с выбранной вкладкой «Подключение» (Рис. 4), на которой необходимо указать параметры соединения с устройством: порт, скорость, таймаут.

III ScanCfg 1.0.15.8		_ 🗆 🗙
ScanEfg 1.0.15.8           Падключение           □           Настройки           □           □           Декодеры символик           ↓           □           ↓           □           ↓           □           ↓           □           ↓           □           ↓           □	Подключение Параметры СОМ порт: СОМЭ Поиск оборудования Скорость: 9600 Т Таймаут (ис): 100 Устройство:	
<ul> <li>Объектив</li> <li>Управление питанием</li> <li>Управление звуком</li> <li>Управление настройкой</li> </ul>		

Рис. 4 Вкладка «Подключение» программы ScanCfg

На основной вкладке группы «Настройки» (Рис. 5) сосредоточены операции, которые выполняются одновременно над всеми настройками:

- Заполнение всех полей настроек в программе значениями по умолчанию (данная операция выполняется автоматически при старте программы);
- Сохранение в файл/устройство, загрузка из файла/устройства текущих значений полей настроек;
- Сохранение текущих значений полей настроек в виде одного настроечного штрих-кода.

Если необходимо изменить отдельные настройки, то сначала загрузите текущие из файла/устройства, после чего внесите требуемые изменения.

, ScanCfg 1.0.15.8		_ 🗆 🗙
<ul> <li>Подключение</li> <li>Настройки</li> </ul>	Настройки	
<ul> <li>Декодеры символик</li> <li>UPC/EAN</li> <li>Interleaved 2 of 5</li> <li>Code 33</li> <li>Code 128</li> <li>PDF417</li> <li>Aztec</li> <li>Data Matrix</li> </ul>	Установить по умолчанию Загрузить из файла Сохранить в файл Загрузить из устройства Сохранить в устройство	
<ul> <li>Префиксы/Суффиксы</li> <li>Кирок</li> </ul>	Исключить объектив Сохранить в виде ШК-да	
<ul> <li>Подсветка</li> <li>Прицельные светодиоды</li> <li>Объектив</li> <li>Управление питанием</li> <li>Управление звуком</li> <li>Управление настройкой</li> </ul>		

Рис. 5 Вкладка «Настройки» программы ScanCfg

На дополнительных вкладках группы «Настройки» находятся разбитые по категориям поля настроек. Для сохранения внесённых изменений воспользуйтесь основной вкладкой группы «Настройки» (Рис. 5).

#### Обновление прошивки в сканере

Обновление прошивки производится с помощью программы EasyUpdate. После запуска программы появится её основное окно (Рис. 6). Через диалог «Настройки…» задайте параметры соединения с устройством и файл с прошивками. Для начала обновления нажмите Старт. После того как все операции в списке будут выполнены (в колонке статуса напротив каждой операции появится ОК), обновление прошивки считается успешно завершённым.

Сбновление прошивок в видеосканерах 1.0.0.17			
Название операции	Статус		
<ul> <li>Проверка связи с ATmega</li> <li>Проверка связи с Blackfin</li> <li>Обновление прошивки ATmega</li> <li>Обновление прошивки Blackfin</li> <li>Обновление прошивки ПЛИС</li> <li>Инициализация ПЛИС</li> <li>Инициализация ПЛИС</li> <li>Проверка тестовых битов</li> <li>Переход в рабочий режим</li> </ul>	ОК ОК Выполнено: 25% (1995 байт/сек.)		
Настройки	Стоп Выход		

Рис. 6 Программа для обновления прошивок

#### Получение изображений из сканера

Получение изображений осуществляется с помощью программы ScanImg, основное окно которой представлено на Рис. 7. С помощью диалога «Настройки…» задайте параметры соединения с устройством (скорость желательно установить максимальную). Для получения изображений нажмите Старт. Бегунком Сжатие регулируется соотношение «Скорость получения/Качество» изображений.



Рис. 7 Программа для получения изображений

#### Эмуляция клавиатурного сканера

Эмуляция осуществляется с помощью программы com2kbd. Данная программа преобразует данные, поступающие с СОМ-порта, в последовательность нажатий клавиш, необходимую для ввода этих данных с клавиатуры. После запуска значок программы появится в «Области уведомлений» на «Панели задач» (Рис. 8). С помощью этого значка осуществляется доступ к настройкам и управление программой.



Рис. 8 Значок программы com2kbd в «Области уведомлений»

# Приложение 1. Проблемы и методы их устранения

№	Описание проблемы	Методы устранения	
1	Сканер ни на что не реагирует	<ul> <li>проверьте подключение питания;</li> <li>проверьте наличие прошивок в устройстве (программа EasyUpdate, диалог «Настройки», «Подробнее»):</li> <li>прошивок нет (встречаются «?») – обновите прошивки в устройстве;</li> <li>прошивки есть («?» отсутствуют) – проверьте состояние «Индикатора считывания ШК» (см. Рис. 1):</li> <li>постоянно горит – во время получения подробной информации, когда индикатор погаснет, прервите операцию, нажав Еsc. Если не помогло – обновите прошивки в устройстве;</li> <li>не горит – сбросьте настройки в значения по умолчанию. Если не помогло – обновите прошивки в устройстве.</li> </ul>	
2	Не сканируются на- строечные штриховые коды	<ul> <li>проверьте, реагирует ли сканер вообще на что-нибудь (курок, обычные штриховые коды). Если нет – см. проблему 1;</li> <li>проверьте в настройках разрешено ли использование настроечных штриховых кодов.</li> </ul>	
3	Не сканируется обычный штриховой код	<ul> <li>проверьте, реагирует ли сканер вообще на что-нибудь (курок, обычные штриховые коды). Если нет – см. проблему 1;</li> <li>проверьте, разрешён ли данный тип штриховых кодов в настройках;</li> <li>проверьте параметры символики в настройках (возможно, штриховой код не содержит контрольный знак, а в настройках указано обратное).</li> </ul>	
4	Сканер издаёт звуко- вой сигнал, но не вы- даёт данные штрихо- вого кода	<ul> <li>проверьте физическое подключение кабеля сканера к компьютеру и параметры связи (см. Подключение сканера);</li> <li>возможно, этот штриховой код является настроечным (не имеет представления для посылки).</li> </ul>	
5	Программы, постав- ляемые со сканером, не находят его	<ul> <li>проверьте подключение питания;</li> <li>проверьте физическое подключение кабеля сканера к компьютеру и параметры связи (см. Подключение сканера);</li> <li>проверьте, не используется ли устройство другим приложением.</li> </ul>	
6	Программы, постав- ляемые со сканером, выдают ошибку связи	<ul> <li>проверьте, находит ли программа устройство. Если нет – см. проблему 5;</li> <li>проверьте, реагирует ли сканер вообще на что-нибудь (курок, обычные штриховые коды). Если нет – см. проблему 1;</li> <li>в настройках связи программы установите значение таймаута в 1000 и более миллисекунд.</li> </ul>	

# Приложение 2. Идентификатор символики

Передаваемый устройством идентификатор символики соответствует ГОСТ Р 51294.1-99.

Идентификатор символики имеет следующую структуру: ]ст, где:

- символ версии КОИ-7 с целочисленным значением 93 в качестве знака флага для идентификатора символики;
- с знак кода (регистрозависимый);
- т знак-модификатор, указывающий режим, в котором используется символика.

В следующей таблице приведены значения с и *m* для всех поддерживаемых устройством символик:

Название символики	с	m
«UPC/EAN» (UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8)	Е	$0, 4, ?^1$
«Interleaved 2 of 5»	Ι	0, 1, 3
«Code 39»	А	0, 1, 3
«Code 93»	G	0
«Code 128»	С	0, 1, 2
«Pharmacode»	Х	0
«PDF417» (PDF417, MicroPDF417)	L	1, 2
«Aztec Code»	Z	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
«Data Matrix»	d	1, 4
«QR Code» (QR Code, Micro QR Code)	Q	1, 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Модификатор «?» ставится, когда выдаваемые данные не соответствуют ГОСТ-ам. Подобное наблюдается для символик «UPC/EAN», где, по сложившейся практике, не выполняется преобразование до EAN-13, и контрольные суммы могут исключаться из выходных данных.

## Приложение 3. Расстояния считывания штриховых кодов



## Приложение 4. Кабели для подключения сканера

Характеристики кабелей:

- многожильные, экранированные;
- сопротивление жилы не более 0,1 Ом (диаметр 0,64 мм. при длине 1,8 м);
- для USB-кабелей проводники D-, D+ (контакты 2, 3) витая пара.

При самостоятельном изготовлении кабелей необходимо применять экранированный провод с сопротивлением жил, соответствующим указанному выше значению.



USB-кабель				
USB-A	Разъём низковольтного питания (5,5х2,5х17,0 мм)	RJ-45/8x8		
2	-	3		
-	PIN (штырь)	4		
1	-	5		
3	_	6		
4	SHELL (рубашка)	7		
-	SHELL (рубашка)	8		
экран	-	экран		

USB-кабель (без разъёма для внешнего источника питания)		
USB-A	<b>RJ-45/8x8</b>	
2	3	
1	4	
1	5	
3	6	
4	7	
экран	экран	

**15** 

# Приложение 5. Интерфейсные команды

Ниже приведён список команд для управления сканером по интерфейсу подключения к ПК.

Название команды	Код	Краткое описание
Начать сканирование	0x12	Сканер начинает процесс считывания ШК. Поведение аналогично нажатию и удер-
		жанию курка.
Zapeniuuti evalunopallue	0x14	Сканер прекращает считывание ШК. По-
Завершить сканирование		ведение аналогично отпусканию курка.







ООО «Видящие машины» 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 32 Email: info@vmc-id.com